

Opis działania windofonu WF-7**1. Kabina dźwigu**

- Naciśnięcie przycisku „alarm” w kabinie dźwigu powoduje wywołanie unifonu znajdującego się w maszynowni oraz unifonu dyspozytora.

2. Maszynownia

- Podniesienie słuchawki w maszynowni umożliwia łączność z kabiną dźwigu niezależnie, czy unifon był wywoływany, czy nie.
- Z unifonu w maszynowni nie ma możliwości wywołania dyspozytora.

3. Dyspozytor

- Po wywołaniu z kabiny unifon dyspozytora dzwoni i dodatkowo zapala się na nim dioda LED. Podniesienie słuchawki umożliwia rozmowę z kabiną dźwigu oraz powoduje zgaszenie diody. Po skończeniu rozmowy słuchawkę należy odwiesić.
- Dyspozytor nie ma możliwości wywołania maszynowni.
- Dyspozytor może rozmawiać z kabiną również wtedy, gdy nie był wywołany. Windofon powinien być zasilany z zasilacza awaryjnego najbliższej kabiny.

Opis działania windofonu WF-8

Windofon WF-8 działa analogicznie z tą różnicą, że nie ma unifonu w maszynowni.

W skład windofonu WF-7 wchodzi:

- Moduł portiera MPR-1/W
- Kasetę elektroniki KE-8/2
- Unifon dyspozytora LF-3dW
- Unifon maszynowni LF-3

W skład windofonu WF-8 wchodzi:

- Moduł portiera MPR-1/W
- Kasetę elektroniki KE-8/2
- Unifon dyspozytora LF-3dW