



Zaciski unifonu TK-6

Oznaczenie w-g:	TK-6	Laskomex
Wywołanie	1	1
Masa	2	4
Słuchawka	3	2
Mikrofon	4	3
Elektrozaczep	5	5
Elektrozaczep	6	7
Wywołanie interkomowe	7	6
Wywołanie interkomowe	8	8.1

W instalacji 4+n wymagana jest zwora na zaciskach 3 i 4 złącza J1 lub wykonać połączenie między zaciskami 2 i 6 unifonu.

Potencjometr P1 służy do płynnej regulacji poziomu sygnału wywołania. Element regulacyjny tego potencjometru wyprowadzony jest na zewnątrz obudowy.

Potencjometr P2 służy do regulacji wzmacnienia w torze mikrofonowym unifonu.