

Dane GPSR

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktów

Grupa produktów : System domofonowy CD4000

Zakres produktów : Panel Monoblok CP4000, Moduł_Zasilacz MBZ40-3WD, zasilacz AC/DC RC0653, moduł CVP4, moduł CVR2, KAM-40

Producent :

PPUH Laskomex

Polska 93-231 Łódź

Dąbrowskiego 249

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie przeznaczone jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej ~230 V.
2. Instalacja elektryczna systemu powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC-60364-1 przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania panel w miejscu zainstalowania należy podłączyć do uziemienia. W tym celu należy połączyć zacisk „uziemienie” panelu z odpowiednią instalacją ochronną (PE).
3. Zabronione jest podłączanie domofonu do innych instalacji, z wyjątkiem zastosowań wskazanych w instrukcji
4. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją instalacji systemu domofonowego oraz dedykowanych kart technicznych wszystkich urządzeń systemu. Moduł MBZ40-3WD jest integralnym elementem systemu domofonowego i nie może być użytkowany jako zasilacz dla innych zewnętrznych urządzeń
5. Podczas prac instalacyjnych należy koniecznie sprawdzać stan przewodów zasilających – nie używać przewodów z uszkodzoną izolacją
6. Moduł MBZ40-3WD posiada funkcje zasilania buforowego. Do odpowiednich zacisków należy podłączyć akumulator 12V/7Ah. Należy stosować akumulator tylko o wskazanej w instrukcji pojemności. Zastosowany akumulator powinien spełniać odpowiednie normy serii IEC dotyczące stacjonarnych ogniw kwasowo-ołowiowych.
7. Akumulator stanowi zagrożenie o wysokim poziomie energii. Przy podłączaniu akumulatora, należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność zacisków (biegunów akumulatora) z opisem zacisków na złączu modułu MBZ40-3WD.
8. Zasilacz panelu wyposażony jest w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcie. Dodatkowo jest zamontowany bezpiecznik topikowy w obwodzie zasilania sieciowego i obwodzie akumulatora. Ale bezpieczniki nie podlegają wymianie, ponieważ ich przepalenie świadczy o uszkodzeniu obwodu.

Demontaż modułu i próby samodzielnych napraw mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia, awarii lub nieprawidłowej pracy, moduł należy wysłać do serwisu Laskomex

9. Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji
10. Podczas wykonywania prac montażowych i serwisowych należy odłączyć urządzenia od prądu
11. Jeżeli identyfikujemy ślady uszkodzenia obudowy lub detali – to urządzeń systemu nie wolno podłączać do prądu
12. Montaż panelu CP4000 należy wykonać zgodnie z opisem w instrukcji. Moduł MBZ40-3WD i moduły rozbudowy należy montować w dedykowanych szafkach, w miejscach suchych, dobrze wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wibracji. Urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieuprawnionych
13. Po uruchomieniu systemu należy upewnić się, że wszystkie zaciski, złącza są poprawnie skręcone, izolowane i nie grożą zwarcie
14. Urządzenia systemu należy instalować na nie palnych powierzchniach
15. Samodzielna naprawa elementów domofonu jest zabroniona, ponieważ może być niebezpieczna dla zdrowia i życia
16. Panela zewnętrznego nie należy uszczelniać (np. silikonem). Pogarsza to wentylację i prowadzi do korozji.

LASKOMEX
10.12.2024