






Schemat podłączenia sygnalizatora PW-1


LF8N




LM8



LX8



LR8



LT8

