




Sterownik EP-ST50 mechanizmu bramy przesuwnej



### Oznaczenia zacisków sterownika

- ZAS~ zaciski do których podpięty jest transformator zasilający
- ZAS opcjonalnie, zaciski do podpięcia alternatywnego zasilania stałego
- MOT zaciski siłownika (EP-SI 180)
- KRC Wejście wyłącznika krańcowego
- PRZ dodatkowy przycisk sterowania bramą
- FOTO zaciski do podpięcia fotokomórki bezpieczeństwa
- J4 zworka automatycznego zamknięcia bramy po 30 s.
- J5 zworka trybu pracy lampy LAMP
- SW1 przycisk kontrolny zamknij/otwórz
- POT regulacja siły

### Transformator



### Oznaczenia zacisków transformatora

- 220V~ zaciski zasilania transformatora
- 24~ zaciski do których podpięty jest sterownik bramy