


# Kaseta rozmówna BA-4/1 i BA-4/2- OPIS ZACISKÓW C7a

**LASKOMEX®**



## OPIS ZACISKÓW:

M	- Mikrofon
4	- Masa
G	- Głośnik
Z	- Elektrozaczepek
X	- Zacisk dodatkowy
1.0	- Wejście sygnału z generatora wywołania
1.1	- Wyjście wywołania do unifonu 1
1.2	- Wyjście wywołania do unifonu 2
S1, S2	- Zasilanie elektrozaczepek/ podświetlenie pola z nazwiskami lokatorów.

## UWAGA!

- Kartkę z nazwiskami lokatorów można wymienić tylko po zdemontowaniu panela.
- W kasecie rozmównej z jednym przyciskiem przewód odpowiadający za wywołanie unifonu należy podłączyć pod zacisk 1.1. Zacisk 1.2 jest w tym przypadku niewykorzystany.
- Wkręt mocujący panel do obudowy znajduje się w dolnej części panela. Po zamontowaniu urządzenia wkręt ten jest maskowany zaślepką z tworzywa sztucznego.