


Zaciski panelu rozmównego natynkowego z dwoma przyciskami



Zaciski panelu rozmównego podtynkowego z dwoma przyciskami

## Oznaczenie zacisków kaset Impuls:

(w nawiasach oznaczenia wg systemu LASKOMEX)

SYG (1.0) wejście sygnału generatora

1 (1.1) wywołanie do unifonu 1

2 (1.2) wywołanie do unifonu 2

...

n (1.n) wywołanie do unifonu n

GL (G) wyjście na głośnik

Mcc (M) wyjście mikrofonu

GND (4) masa

P (S1) oświetlenie kasety