



Zaciski unifonu AUTA DECOR

Oznaczenie w-g:	AUTA	Laskomex
Wywołanie	12	1
Słuchawka	7	2
Mikrofon	3	3
Masa	+	4
Elektrozaczep	10	5
Dodatkowy	AUX	-

Przycisk AUX umożliwia sterowanie urządzeniem dodatkowym, jego wciśnięcie powoduje zwarcie wyjścia AUX do masy. W płytce z przyciskami można zamontować dodatkowe diody sygnalizacyjne. Diody te połączone są katodami do masy, w płytce przewidziane zostało również miejsce na rezystory ograniczające prąd płynący przez diody (R1, R2), oraz rezystor R3 przez który można wyprowadzić sygnał informujący o wciśnięciu przycisku zwalniającego elektrozaczep.