



Oznaczenia zacisków:

- 1.0 wyjście sygnału generatora
- 2 słuchawka unifonu
- 3 mikrofon unifonu
- 4 masa
- 5 sterowanie elektrozaczeptu
- 6 wywołanie wewnętrzne
- G głośnik
- M mikrofon kasety
- V +12 V
- S1, S2 zasilanie kasety elektroni, oświetlenie kasety rozmównej
- S2, Z elektrozaczept

Bezpiecznik B1: WTAT 630 mA

PR1 – regulacja głośności w kasecie rozmównej

PR2 – regulacja głośności w słuchawce unifonu

PR3 – regulacja tonu generatora

PR4 – regulacja głośności unifonu  
w łączności wewnętrznej

**UWAGA!** w systemach z blokadą podsłuchu  
zalutować zwrę Z3 pod spodem płytki.