

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkt został oznaczony symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po jego zużyciu lub zakończeniu użytkowania nie może być umieszczony wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik produktu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu firmy LASKOMEX dostępna jest na www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu należy usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pamiętaj!

Selektywne przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie przyczynia się do ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.



Zasilacz

MX65Z1-1504000 15V DC/4A

Instrukcja obsługi


 **LASKOMEX®**

v1.1, 14.04.2026 r.

ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Poland, tel. + 48 42 671 88 00,
handel@laskomex.com.pl, www.laskomex.com.pl, www.elektrozaczepy.pl

Opis urządzenia

Stabilizowany, impulsowy zasilacz sieciowy 15 V DC / 4 A. Urządzenie wyposażone jest w oryginalny przewód w wtyczką do podłączenia do sieci elektrycznej oraz w automatyczne zabezpieczenie przed zwarcie. Zasilacz nie posiada bezpieczników topikowych, które mogłyby być wymienione przez użytkownika.



Rys.1. Oznaczenie przewodu wyjściowego.

Warunki bezpieczeństwa

- zasilacz impulsowy 15 V / 4 A przeznaczony jest do zasilania urządzeń Laskomex,
- zasilacz należy używać w miejscu, w którym nie jest on narażony na działanie wody, nadmiernej wilgoci, kurzu, otwartych źródeł ognia oraz urazów mechanicznych;
- nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, źródeł wody ani klimatyzatorów;
- kontakt urządzenia z wodą może spowodować zwarcie i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym;
- nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie, ponieważ może to spowodować przegrzanie zasilacza i pożar;
- zasilacz należy podłączyć do źródła zasilania o parametrach zgodnych z podanymi przez producenta, a w razie wątpliwości skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem;
- nie należy dotykać zasilacza ani innych urządzeń elektrycznych wilgotnymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym;
- w przypadku uszkodzenia obudowy zasilacza należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z serwisem;
- należy sprawdzić, czy wyjście zasilacza jest prawidłowo podłączone do urządzenia, które zasilacz zasila;

- nie należy zwierać kabla wyjściowego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia zasilacza;
- zasilacza nie należy stosować do zasilania urządzeń, których pobór prądu przekracza jego maksymalny prąd wyjściowy;
- wkładanie przedmiotów w szczeliny w obudowie jest zabronione, ponieważ mogą one zetknąć się z elementami zasilacza i spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym;
- jeżeli do zasilacza dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inna ciecz, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i skontaktować się z serwisem;
- nie należy dokonywać samodzielnych napraw ani rozbierać obudowy urządzenia, gdyż może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub poważnego uszkodzenia zasilacza;
- w przypadku uszkodzenia, awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z serwisem;
- do czyszczenia zasilacza nie należy używać rozpuszczalników, płynów zawierających alkohol lub amoniak ani substancji łatwopalnych;
- niedopełnienie środków bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia zasilacza;

Firma Laskomex nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niedopełnieniem wymienionych środków bezpieczeństwa, wypadków i zdarzeń losowych oraz niewłaściwej instalacji i użytkowania urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	100–240 V AC;
Wejściowa częstotliwość prądu:	50–60 Hz;
Napięcie wyjściowe:	15 V DC;
Prąd wyjściowy dla TA < 35 °C:	4 A;
Moc wyjściowa:	60 W;
Max. wartość prądu rozruchowego:	50 A / 2,5 ms;
Średnia sprawność podczas pracy:	88%;
Zabezp. przeciwzwarciowe wyj. (SCP):	elektroniczne, autopowrót;
Zabezp. przeciążeniowe wyj. (OLP):	6–6,5 A, autopowrót;
Napięcie tętnień i szumów:	200 mVp-p;
Temperatura pracy:	0–40 °C;
Wilgotność pracy:	5–85%;
Wymiary (L x W x H):	114 x 52 x 33,8 mm.