


# UNIFON SPRINT - OPIS ZACISKÓW

Przeznaczony dla instalacji 5-cio i 6-cio przewodowych

# C99



## Zaciski unifonu Sprint




### Uwaga!


Aby przystosować unifon do systemu 6-cio przewodowego należy usunąć zworę JP2

### Legenda schematu

- Głośnik słuchawki
- Mikrofon słuchawki
- Regulacja głośności



## Wnętrze unifonu Sprint



Oznaczenia zacisków	Pivot	Laskomex
Wywołanie	5	1
Słuchawka	3	2
Mikrofon	4	3
Masa	1A	4
Elektrozaczep	6	5
Masa elektrozaczepu	1	7
Wywołanie wewnętrzne (wejście)	T	6
Wywołanie wewnętrzne (wyjście)	O	8

### Uwaga!

Przy podłączeniu unifonu do kasety elektroniki firmy Laskomex należy zwrócić uwagę na oznaczenia zacisków. Widoczne na schemacie instalacji zaciski w unifonach firmy Laskomex należy zamienić na odpowiadające im zaciski w unifonie Sprint (zgodnie z tabelką).

Np. przewód realizujący funkcję wywołania (oznaczany w systemie Laskomex numerem 1) należy w unifonie Sprint podłączyć pod zacisk oznaczony numerem 5.